



- Montagelösung, um eine Kollision der Erdungsschiene mit den Auslegern (Profilhalterungen) zu vermeiden.
- Die roten Isolatoren für den Erdungssatz werden anstatt seitlich, an der hinteren seitlichen Rasterlochung der 19" Profile befestigt.
- Trotz 15 mm tieferem Sitz können die Sammelschienenklemmen weiterhin von vorn und hinten aufgesetzt werden.
- Die Erdungsschiene weist 8 Bohrungen auf: jeweils 3 an jedem Ende sowie 2 innere Einzelbohrungen. Zur Befestigung benutzt werden jeweils die 2. von außen sowie die beiden inneren Bohrungen.